

## Sejfy Koliber Premium, klasa S1



Pakiet Premium Chrom



Pakiet Premium Gold

### Zastosowanie:

Sejfy Koliber Premium to nowoczesne, wysokiej jakości modele sejfów stworzone do przechowywania biżuterii, broni, amunicji a także do przechowywania komputerów przenośnych. Produkty z rodziny Koliber cechuje duża pojemność przy zoptymalizowanych do potrzeb domowych i biurowych wymiarach zewnętrznych. Sejfy Koliber mogą być wykorzystywane jako sejfy wolnostojące, po uprzednim przymocowaniu ich do podłoża.

### Certyfikat do przechowywania:

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1

UWAGA! Aby zachować klasę odporności zgodnie z certyfikatem sejf czy szafa o wadze do 1000kg musi być zakotwiony do podłoża zgodnie z instrukcją.

### Pakiety wykończeniowe:

- Koliber Premium Chrom: drzwi posiadają ozdobne wykończenie w postaci klamki trójramiennej chrom, sztyld ozdobny, klawiaturę Wittkopp Primor oraz wykończenie miękkim wysokiej jakości flokiem dna sejf, ściany tylnej oraz półek. Rygle sejf w kolorze chrom.
- Koliber Premium Gold: drzwi posiadają ozdobne wykończenie w postaci klamki trójramiennej gold, sztyld ozdobny, klawiaturę Wittkopp Primor oraz wykończenie miękkim wysokiej jakości flokiem dna sejf, ściany tylnej oraz półek. Rygle sejf w kolorze gold.

# Sejfy Koliber Premium, klasa S1

## Opis produktu:

- Mała masa umożliwia montaż w praktycznie każdym pomieszczeniu.
- Wykończenie na wysoki połysk ułatwia wkomponowanie sejfu w każde wnętrze gabinetu a także mieszkania.
- Flokowane wnętrze sprawia, że korzystanie z sejfu jest znacznie przyjemniejsze.
- Korpus z blachy # 3 mm; jednopłaszczyznowa konstrukcja o wysokiej odporności na sforsowanie.
- Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy # 5 mm.
- Dodatkowa osłona systemu ryglowego i zamka.
- Zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi 90°
- Ryglowanie drzwi za pomocą rygli ruchomych o średnicy Ø 20 mm.
- Dodatkowa ochrona zamka przed próbą przewiercenia.
- Przystosowane do mocowania do podłoża.
- Gwarancja 24 miesiące.

## Wyposażenie podstawowe:

- Zamek elektroniczny Wittkopp Primor.
- Półka z regulacją wysokości zawieszenia poryta wysokiej jakości flokiem (modele o wys. 450 i 670 mm).
- Zaczepy do półki (modele o wys. 450 i 670 mm).
- Otwory montażowe w dnie.
- Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną

## Wyposażenie dodatkowe:

- Dodatkowe półki (modele o wys. 450 i 670 mm).
- Kotwy rozporowe do mocowania do podłoża.
- Wykonanie sejfu w wersji lewostronnej.
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- Czujki wstrząsowe – przekazują impuls do systemu alarmowego przy próbie włamania.
- Czujnik położenia rygli - przekazuje impuls do systemu alarmowego o stanie otwarcia drzwi.
- Dodatkowe otwory montażowe w ścianie tylnej.

## Standardowe kolory:

- Każdy produkt wykonany będzie w dowolnie wybranym przez zamawiającego kolorze. Sejfy lakierowane są specjalną farbą na wysoki połysk.

## Dane techniczne:

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
Koliber 20 Laptop 15"	200	490	370	168	484	305	24	25
Koliber 26 Laptop 17"	260	490	370	228	484	305	27	33
Koliber 45 Laptop 15"	450	400	370	418	394	305	35	49
Koliber 45 Laptop 17"	450	490	370	418	484	305	40	60
Koliber 62 Laptop 17"	620	490	370	588	484	305	50	85

Waga produktów oraz ich pojemność podawana jest w celach informacyjnych i może ulec zmianie

# Sejfy Koliber Premium, klasa S1

## Obsługa sejfów – otwieranie

### Otwieranie wyrobów wyposażonych tylko w zamek elektroniczny:

1. Otworzyć zamek wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka.
2. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara
2. Pociągnąć za klamkę do siebie, następuje otwarcie wyrobu.

### Konserwacja:

- **Drzwi:** Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:** Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

### Eksploatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfów w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.